

beper®

- SVEGLIA - *MANUALE DI ISTRUZIONI*
- ALARM CLOCK - *USE INSTRUCTIONS*
- REVEIL CLOCHE - *MANUEL D'INSTRUCTIONS*
- KLINGELWECKER - *BETRIEBSANLEITUNG*
- DESPERTADOR DE TIMBRE
MANUAL DE INSTRUCCIONES



CE



ISTRUZIONI D'USO

1. Aprire lo scomparto batterie. Inserire una batteria stilo tipo AA facendo attenzione alla polarità.

2. Regolare l'orario girando l'apposita rotella.



3. Regolare l'ora di sveglia girando l'apposita rotella.



4. Spingere lievemente verso l'alto il tasto di attivazione della sveglia



per attivare la stessa, premerlo verso il basso per disattivarla (disegno campana barrata).

5. Tenere premuto il tasto  per attivare la lucetta.

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.

Smaltimento



Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2011/65 EU e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005. Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai  rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Questo apparecchio è stato controllato in fabbrica. La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione. Lo scontrino di acquisto e il certificato di garanzia si devono presentare assieme nel caso di reclami.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

USE INSTRUCTIONS

1. Open the battery case. Insert one AA battery respecting the polarity.
2. Set hour by turning the regulator.



3. Set alarm clock by turning the suitable regulator.



4. Push up the switch on/off to activate alarm clock, press down to disable the function.



5. Press button LIGHT to activate light; release it to disable function.



For any improvement reasons, Beper reserves the right to modify or improve the product without any notice.

Disposal



Important information for correct disposal of the product in accordance with EC Directive 2011/65/EU.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a

special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

MANUELLE D'INSTRUCTIONS

1. Ouvrir le compartiment à piles. Insérer une pile type AA en faisant attention à la polarité.
2. Régler l'horloge en tournant les molettes suivantes.



3. Régler l'heure du réveil en tournant la molette concernée.



4. Pousser la touche marche/arrêt vers le haut pour activer le réveil, appuyer vers le bas pour le désactiver.



5. Appuyer sur la touche LUMIERECE pour allumer la lumière ; relâcher pour désactiver la fonction.



Dans une optique d'amélioration continue Beper se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations au produit sans aucun préavis.

Mise au rebut



Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2011/65/EU.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Cet appareil a été contrôlé en usine. La garantie est valable 24 mois à partir de la date d'achat pour tout défaut de matériel ou de fabrication. En cas de réclamation, le ticket de caisse et la garantie devront être présentés ensemble. En cas de besoin et pour toute assistance technique, veuillez contacter votre revendeur ou vous adresser à notre siège. Cela vous permettra de conserver votre appareil dans de meilleures conditions et de NE PAS invalider la garantie. Toute manipulation de l'appareil par une personne non autorisée ou non qualifiée annulera automatiquement la garantie.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Batteriefach öffnen. Eine Batterie Typ AA unter Berücksichtigung der Polrichtung einfügen.
2. Uhrzeit durch die geeignete Laufrolle einstellen.



3. Zur Einschaltung bzw. Ausschaltung des Wecksignals ziehen Sie die Laufrolle jeweils nach oben und nach unten.



4. Drücken Sie den Knopf zur Einschaltung des Lichtes.



5. Drücken Sie die Taste LIGHT aktivieren Licht; lassen Sie ihn zu deaktivieren.



In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.

Entsorgung



Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2011/65/EU.

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt **NICHT** zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

GARANTIE

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon).

Kaufbeleg und Garantieschein sind wesentlich für die Gültigkeit der Garantie. Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen.

Im Garantiefall geben Sie bitte das komplette Gerät in der Originalverpackung zusammen mit dem Kassenbon an Ihren Händler.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Abra el compartimiento de la batería. Inserte dos pilas AA que hacen la polaridad correcta.

Ajuste del reloj

Ajuste la hora girando la rueda siguiente:



Ajuste de la alarma

Ajuste la hora para la alarma girando la rueda correspondiente.



Alarma activación

Pulsar el botón situado encima de la alarma para la activación de la misma, de nuevo para desactivar esta función.



Función de luz

Presione el botón de abajo para activar la luz, suelte para apagar esta función.



Con el objetivo de una mejora continua, **Be-per** se reserva el derecho de añadir cambios y mejoras al producto sin previo aviso.

Eliminación



Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2011/65/EU.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

 Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este aparato ha sido controlado en fábrica. La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación. En caso de reclamación, tiene que presentar juntos el recibo fiscal y la garantía.

Para la asistencia técnica, es necesario contactar su revendedor o nuestra empresa. Eso le permitirá conservar su aparato en mejores condiciones y no invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada o no cualificada cancelará automáticamente la garantía.

BEPER SRL

Via Salieri, 30

37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

e-mail: assistenza@beper.com